


STP1 Marche de Piscine

Manuel d'utilisation



STP1-W | STP1-G



Scannez pour enregistrer
votre garantie

GoPool

Enregistrement de la garantie

Merci d’avoir choisi GoPool ! Enregistrez votre produit dès aujourd’hui pour activer votre garantie et bénéficier d’un support prioritaire en cas de besoin.



Scannez pour enregistrer
votre garantie



AVERTISSEMENT





Cet équipement doit être installé et entretenu conformément aux informations contenues dans ce manuel. Une installation incorrecte peut créer des dangers pouvant entraîner des dommages matériels, des blessures graves ou la mort. Une installation incorrecte annulera la garantie.




Table des matières





Assemblage1

Instructions de sécurité4


Pièces.....5













- La distance est réglable de 48 à 54 pouces (122 cm à 137 cm).
- L'escalier doit être installé selon les instructions du fabricant.
- Une seule personne à la fois sur l'escalier.
- Toujours faire face à l'escalier pour entrer ou sortir de la piscine.
- Ne pas sauter ni plonger depuis l'escalier.
- Ne pas nager derrière ou autour de l'escalier.



NÉCESSAIRE POUR L'INSTALLATION

				
PERCEUSE	FORET 1/8"	EMBOUT ÉTOILE	MAILLET	SAC DE SABLE



No. de réf.	Description	Quantité
1	Panneaux latéraux	2
2	Marches	1
3	Marches	2
4	Localisation du rack	1
5	Risers	4
6	Capuchons de verrouillage	16
7	Pied	2
8	Pied long	2
9	Rampe	2
10	Connecteur de plateforme	2
11	Marches	1
12	Vis st5. 5x30	4
13	Vis st5. 5x20	16

GoPool

Need parts or accessories ?
GoPool.com